TCS-01W | TCS-01L | TCS-01R | TCS-01F



取扱説明書

A sustech product



This document will guide you through the basic installation process for your TracerCam

<u>目次</u>

<u>ハードウェア</u>	3
TracerCam(本体)	4
充電台	5
<u>推奨 PC スペック</u>	6
本体操作ボタン	7
本体画面アイコン	9
本体メニュー	10
<u>本体メニュー詳細</u>	12
その他の設定	17
TC Sever	
<u>プログラムのインストール</u>	25
<u>プログラムのアンインストール</u>	28
設定	
<u>A. ログイン</u>	29
<u>B. アイコン説明</u>	30
<u>C. 各種設定</u>	31
<u>i.TracerCam 登録</u>	

<u>目次</u>

<u>ⅲ.RFID 設定(オプション)</u>	
iii.TracerCam	
Ⅳ.録画保存先設定	
D. モニター設定	37
E. E マップ	39
F. ユーザー管理	43
 G. その他の設定	48
	49
マップ表示	56
ビデオのバックアップと再生	57
イベントログ	64
	65
遠隔監視	67
TracerCam APP(スマートフォンアプリ)	68
TracerCam リカバリーパック	73

ハードウェア

TracerCam(本体)







充電台から本体を分離させると、通信機能は自動で回復します(TCS-01L/Fモデルのみ)

システム仕様

	1-4channels		i3/4G RAM	
CPU/RAM	5-16 channels		i5/8G RAM	
	17-36 channel	S	i7/8G RAM	
	1-4channels	S	2G RAM	
グラフィックボード	5-16channel	S	2G RAM	
	17-36channels		4G RAM	
OS	Microsoft Windows 7, 8, 10			
	解像宦	最小: 128	最小: 1280*1024 or 1366*768	
エーター	丹午181/支	推奨: 1920*1080		
	デュアル接続時	Core i5 8	Care i5 8CDAM N 上堆将	
	推奨スペック			
USB ポート	USB2.0 以上			
SD カード	最大 128GB / Class10,UHS U1以上			
最小ディスク空き容量	200MB 以上(録画容量を除く)			

備考

1) LAN 回線速度は、40Mbps 以上を推奨。

2) PC と LAN は、有線での接続を推奨。

3) SD カードは、SanDisk または Transcend の製品をご使用ください。

本体操作ボタン

ボタン No.	各ボタン	機能
1	電源ボタン	1. 電源オン/オフ(1 秒以上長押し)
		2. スリープ解除
2	メニューボタン	1. メニュー表示(メインページ)
	RFID ボタン	2. 前のページに戻る(メニュー表示後)
		3. スリープ解除
		4. RFID を有効にする(1 秒以上長押し)
		(TCS-01R/F モデルのみ)
3	上/下ボタン	1. 光学ズームイン/アウト
		2. メニューカーソル移動
4	録画ボタン	録画機能オン/オフ(2 秒以上長押し)
5	電源表示(LED)	1. 緑: 点灯=充電完了
		点滅=充電中
		2. 赤: 点灯=電源オン
		点滅=シャットダウン
6	ブザーボタン	1. ブザーオン/オフ
		2. イベント通知



7	OK ボタン	 操作ボタンバックライトオン/オフ (1秒以上長押し) メニュー選択(決定ボタン) スナップショット
8	LED ボタン	 LED 点灯 LED 点滅(2度押し) LED オフ(3度押し) 赤外線 LED オン/オフ(1秒以上長押し) モノクロ表示に切り替わります
9.	上ボタン +ブザーボタン	上ボタンを押しながら、 ブザーボタンを長押し→WiFi 機能オン/オフ
10.	下ボタン +ブザーボタン	下ボタンを押しながら、 ブザーボタンを長押し→3G/LTE 機能オン/オフ

本体画面アイコン

アイコン		
No.	各アイコン	機能
1	ズーム倍率	光学ズーム比:2.8mm~8.0mm
		3 倍ズーム: X1, X2, X3, X4
2		
		非表示 : 録画停止
3	時刻	時刻表示
	GPS	点滅 :GPS 電波探索中
4		点灯:GPS 電波受信中
		非表示: GPS オフ
5	WiFi	信号強度:4段階表示
		非表示 :WiFi オフ
6	LTE(TCS-01L/F)	信号強度:5段階表示
		非表示 :LTE オフ
7	SD カード	SD カード有無
8	TC サーバー接続	TC サーバーへの接続状態
9	バッテリー	バッテリー残量:4段階表示



本体メニュー

圧縮:H264	解像度:	画質:最高 / 高 / 標準 / 低		
	720p/1080p			
圧縮:H265	解像度:	画質:最高 / 高 / 標準 / 低		
	720p/1080p		13 13	
GPS	オン/オフ		Γ	
WiFi オン	設定モード			
	パトロールモード	SSID 選択: 1-10		
WiFi オフ				
録画再生(暗証都	暗証番号入力)			
LTE オン/オフ,	/情報			
(TCS-01L/F モデルのみ)				
FW(ソフト)更新	基本制御ソフトの	基本制御ソフトの更新		
SD カード	自動上書き	有効/無効		
	SD カードフォー ⁻	SD カードフォーマット		
初期化設定	初期化実行選択	初期化実行選択		
時間変更	手動			
	自動(GPS 信号と同期)			
スリープモード	30s/60s/120s/180s/ 常時オン			
	圧縮:H264 圧縮:H265 GPS WiFi オン WiFi オン WiFi オン WiFi オフ SD カード SD カード 初期化設定 時間変更 スリープモード	圧縮:H264解像度: マンのp/1080p圧縮:H265解像度: マンのp/1080pGPSオン/オフWiFi オン設定モード パトロールモードWiFi オフシンマンククククククククククククククククククククククククククククククククククク	圧縮:H264 解像度: 画質:最高/高/標準/低 720p/1080p Mifi オフ WiFi オフ 設定モード 家面再生(暗証 SSID選択: 1 -10 WiFi オフ SSID 選択: 1 -10 WiFi オフ SSID 選択: 1 -10 WiFi オフ 国目 生 家面再生(暗証 SSID 選択: 1 -10 WiFi オフ SSID 選択: 1 -10 SD カードフフ 国動 上書き FW(ソフト)更新 基本制御ソフトン SD カードフォーマット SD カードフォーマット 初期化設定 初期化実行選択 時間変更 手動 自動(GPS 信号と) SU スリープモード SU	



 言語	英語/日本語
マイク	オン/オフ
手振れ補正	オン/オフ
RFID	RFID タグ追加
フリッカーレス	オン→50Hz/60Hz
	オフ
再生暗証番号	暗証番号設定
システム	名前
	バージョン
	WiFi SSID
	WiFi パスワード
	GPS
	国名コード
	TC サーバーIP
	TC サーバーポート
	インターネット IP
	イントラネット IP

本体メニュー詳細

画設定						H264
「録画設定」を選択すると、圧縮方式のメニューが表示されます。「H.264」						
またはは出「	H.265」 のどちら	らかを選択して	- さい。			H265
「圧縮方式」	を選択すると、釒	録画解像度のメ⊒	ニューが表示され	ます。「1080P」		
または「720	P」のどちらかを	選択して下さい	0			H264
「録画解像度	」を選択すると鉛	最画画質のメニニ	ューが表示されま	す。「最高」、		
「高」、「標	準」、「低」を追	選択して下さい。				H265
圧縮方式 : H.264/H.265					1080P	
録画解像度 : 1080P/720P						
1080P(画質) :最高(4)/高(3)/標準(2)/低(1.5)						720P
720P(画質) :最高(3)/高(2)/標準(1.5)/低(1)						
※カッコ内の数字は、ビットレートを表しています。 最高(4) 最高(4)					最高(4)	
64GB SD カード使用時録画時間目安						高(3)
	最高	高	標準	低		標準(2)
1080P	約 30 時間	約 38 時間	約 53 時間	約 62 時間		
720P	約 38 時間	約 53 時間	約 62 時間	約 88 時間		低(1.5)

GPS 「GPS」を選択すると、「GPS をオンにする」と「GPS をオフにする」の メニューが出ます。指定したい方を選択してください。 ※GPS 受信状況により位置情報が表示できない、または誤差が生じる場合がございます。	GPSをオンにする GPSをオフにする
LTE (тсร-оц/Fモデルのみ) 「LTE」を選択すると、「3G/4Gをオンにする」と「3G/4Gをオフにする」、 「情報」のメニューが出ます。 「情報」には、現在設定されている APN、ユーザー名、パスワード、認証、 Pin コード、IMEI が表示されます。	36/46をオンにする 36/46をオフにする
LTE の接続については、TracerCam 設定の項の"TracerCam"の使い方を参照くだ さい。 その際、TracerCam に動作確認済みの携帯通信会社 SIM カードをあらかじめ SIM ソケットに挿入しておいてください。 SIM カードの通信速度は、4Mbps 以上の物をご使用下さい。 ※通信の電波状況によって画像の抜け、乱れ等が起こる場合があります。	36/46をオフにする 情報

WiFi

「WiFi (無線 LAN)」を選択すると、WiFi のメニューが表示されます。 「WiFi をオンにする」または「WiFi をオフにする」のどちらかを選択して 下さい。「WiFi をオンにする」を選択すると、モードのメニューが表示されます ので、「設定モード」と「パトロールモード」の指定したい方を選択してくださ い。

「設定モード」は TracerCam のネットワーク設定を行う時に選択してください。 詳細は、TracerCam 設定の項の"TracerCam"を参照願います。

「パトロールモード」は登録した複数の SSID から、使用する SSID の選択 /切替 を行います。

「パトロールモード」を選択すると、SSIDのリストが表示されますので、

ご使用の SSID を選択してください。

※通信の電波状況によって画像の抜け、乱れ等が起こる場合がございます。



再生

再生中はSDカードへの録画を一時、停止致します。

再生を行う場合は、「はい」を選択して下さい。

TracerCam の上下ボタンで再生暗証番号を入力し、「OK」ボタンを押すと録画し

ている映像を再生できます。

デフォルトの再生暗証番号は「0000」です。





その他の設定

FW(ソフト)更新

TracerCam に SD カードを挿入し、PC と USB ケーブルで接続されてい る充電台に置いてください。

PC から直接 TracerCam の SD カードにアクセス可能となります。

あらかじめダウンロードした最新版の FW (ソフト)の圧縮ファイルを解

凍し、TracerCamのSDカードのルートディレクトリに"Hfirmware"を

コピーしてください。

「FW(ソフト)更新」を選択し、「はい」を選択すると更新が開始されます。 ※FW(ソフト)更新は、正しい手順で正しく更新が完了しないと本体に不具合が生じる場合が御座います。



SD カード

「SD card」を選択すると、「自動に上書き」と「SD card フォーマット」のメニューが表示。指定したい方を選択してください。 「自動に上書」を選択すると、「有効にする」(=SD カードに上書き録画 する)と「無効にする」(=SD カードに上書き録画しない)の メニューが出ます。指定したい方を選択してください。 「有効にする」、「無効にする」共に選択後「はい」、「いいえ」の確認 画面が出ますので、指定したい方を選択してください。 「SD card フォーマット」を選択すると、「フォーマット SD」画面が出 て「はい」「いいえ」で再確認してきます。 フォーマットする場合は「はい」を選んでください。

注意

- SD カード内のデータやファイルは SD カードのフォーマットをすると全て削除され、SD カードは FAT32 形式にフォーマットされます。
- SD カードデータ保存エラーを避けるために、最初にトレーサーキャムに SD カードを挿入した際には フォーマットを行ってください。
- SD カードが入っていない場合"No SD Card"の表示が出ます。
- SD カードの空き容量が無い場合は、画面に"SD card is full"の表示が出ます。





スリープ時間設定	スリープ時間設定
画面のスリープ時間を選択します。	
30s/ 60s/ 120s/ 180s/常時オンの選択が可能です。(s=秒)	言語
※スリープ時、「電源ボタン」あるいは、「メニューボタン」を押すと画面が起動します。	30s 60s
	言語
英語 / 日本語の選択が可能です。	マイク
	英語
	日本語
マイク	
本体のマイク機能のオン/オフを切り替えます。	マイク
「マイク」を選択すると、「マイクをオンにする」、「マイクをオフ	
にする」のメニューが出ます。指定したい方を選択してください。	手振れ補正
「マイクをオンにする」、「マイクをオフにする」共に選択後「はい」、	
「いいえ」の確認画面が出ますので、指定したい方を選択してください。	マイクをオンにする
「マイクをオフにする」を選択した場合、全ての録画ファイルと TC サーバーのライブビューも ミュートになります。	マイクをオフにする

手振れ補正	
デジタル画像スタビライザー(手振れ補正)機能のオン/オフを切り替え	
ます。 「手振れ補正」を選択すると、「手振れ補正オン」、「手振れ補正オフ」	手振れ補正
のメニューが出ます。指定したい方を選択してください。 「手振れ補正オン」、「手振れ補正オフ」共に選択後「はい」、	RFID
「いいえ」の確認画面が出ますので、指定したい方を選択してください。	手振れ補正オン
注意 デジタル画像スタビライザー機能をオフにした場合、ライブビュー表示等に揺れが発生する場合が 御座います。	手振れ補正オフ
RFID	REID
「RFID タグを追加する」を選択すると、TracerCam からビープ音が	N TD
1 度("ピッ")鳴ります。 本体の RFID アンテナ部分で RFID タグをスキャンすると、TracerCam に	フリッカーレス
追加され、ビープ音が 3 度("ピッピピ")鳴ります。	RFIDタグを追加する
※RFID タグは最大 100 枚まで登録できます。	

フリッカーレス

蛍光灯がある部屋で画像に目立つちらつきがある場合、フリッカーレス
機能をオンにすると、フリッカーをにおさえることができます。
フリッカーレス機能をオンにし、お使いの場所の電源周波数 50Hz /
60Hz を選択してください。

「フリッカーレス」を選択すると、「オン」、「オフ」のメニューが 出ます。指定したい方を選択してください。 室内では「オン」、屋外では「オフ」を選択します。 「オン」を選択すると「50Hz」、「60Hz」のメニューが出ます。 東日本で使用する場合→50Hz 西日本で使用する場合→60Hz を選択してください。

注意	
日本の電源周波数は、およそ、富士川(静岡県)と糸魚川(新潟県)を境に東側は 50 回(50Hz	
=ヘルツ)西側が 60 回(60Hz=ヘルツ)となっています。	
ただし、境界付近には「50Hz」と「60Hz」の混在地区もございますので、ご注意ください。	
また、ご使用の地域が東西の境界近くなどでその地域の周波数が不明な場合は、ご使用地域の電力	
会社へご確認ください。	

再生暗証番号 オフ 50Hz 60Hz

再生暗証番号

再生機能に暗証番号を設定し、ロックを掛けることが出来ます。 デフォルトの暗証番号は「0000」に設定されております。 新たな暗証番号を設定するには、「再生暗証番号」を選択し、「現在暗証 番号」画面で現在の暗証番号を(初回は「0000」)赤いカーソルが出 ている部分を「上/下ボタン」で値を変更し、「OK ボタン」で決定、次 の設定したい部分にカーソルを動かし入力、最後の桁で「OK ボタン」を 押すと、次に「新規暗証番号」画面が出ますので、新たな暗証番号を同じ 要領で入力します。

「新規暗証番号」画面の最後の桁で「OK ボタン」を押すと、次に「新規 暗証番号の確認」画面が出ますので、新たな暗証番号を再度同じ要領で入 力します。

「新規暗証番号の確認」画面の最後の桁で「OKボタン」を押すと新たな 暗証番号の設定完了です。

以降は本体 SD カードに録画されている録画を再生する際には変更した暗 証番号を入力しないと再生できません。

注意

暗証番号をデフォルトから変更された場合、お客様で変更した暗証番号を管理して下さい。



システム

名前 : デフォルト名は、TracerCam です。名前は、APP または TC サーバーで変更することができます。

バージョン: TracerCam の現在のファームウェアバージョンを表示しています。

WiFi SSID: TracerCam の持っている SSID を表示しています。

SSID の規則性=TracerCam + MAC アドレスの下 6 桁です。

(TracerCam の本体ラベルに MAC アドレスがあります。)

WiFi パスワード: 1234567890 がデフォルトです。

TracerCam に WiFi 接続するための SSID パスワードです。

GPS : 現在の GPS 位置を表示しています。

IP アドレス: TracerCam のグローバル IP を表示しています。

サーバーIP: TC サーバーの IP アドレスを表示しています。

サーバーポート: TC サーバーのポートを表示しています。 国名コード: 5Ghz の国別コードを表示します。 TC サーバーIP: TC サーバーの IP を表示します。

TC サーバーポート: TC サーバーのポートを表示します。

インターネット IP: SIM 接続時のカメラ IP を表示します。

イントラネット IP: WI-FI 接続時のカメラ IP を表示します。



TC Server(TC サーバー)

プログラムのインストールとアンインストール

A プログラムのインストール

付属の USB を PC の USB ポートに挿入し、Windows のエクスプローラを表示してください。



挿入した USB を選択し TC server_ VX.X.X.exe

をダブルクリックしてください。

表示される下記画面で TC サーバーの言語を選択します。

Please select the language of the installer	
English	
Japanese Traditional Chinese	(Japapaco - ロ大語を選択しま

※TC server ソフトは trial と paid の 2 種類あり、trial は 1ch 用無償版、paid は複数 ch 用となります。

ライセンス契約書の画面で「同意する(A)」を選択し、次に進んでください

[Page Down]を押して契約書をすべてお読みください。		
ライセンス・ステートメント		^
本ソフトウェア製品(TC Server)の権原および著 Electronic Co., LTD、その関連会社またはサプラ 「HUNT」)が所有し、国内および国際知的財産法が より保護されています。本ソフトウェア製品は、 えされており、兼松サステック㈱のTracer Cam用) 契約者のすべての条件に同意する必要があります。	作権は、HUNT イヤー(合わせて ならびに国際条約に 単独占的にライセン ノフトウェア製品) ールを続けてください。TO	server

TC Server (TC サーバー)をインストールするディレクトリを指定します。

(デフォルトは、"C:¥Program Files¥TC Server")指定後「次へ(N)」をクリックしてください。

🥨 TC server セットアップ		-		\times
インストール先を選んでください。 TC serverをインストールするフォルダを選んでください。				
TC serverを以下のフォルダにインストールします。異なったフォルダにイン 押して、別のフォルダを選択してください。続けるには じたへ] をクリックし	간자~	ルするには v。	t. [参照]	を
インストール先 フォルダ <mark>GHTC server</mark>)照参	R)	
必要なディスクスペース: 107.8MB 利用可能なディスクスペース: 361.8GB Nullsoft Install System v3.0 <戻る(B)	次へ()	N) >	キャン1	211

スタートメニューフォルダの名前を設定してください。

(デフォルトは "TC Server"です。)設定後、インストールを開始するには「インストール」をクリックしてください。

◎ TC server セットアップ	-		×
スタートメニュー フォルダを選んでください。 TC serverのショートカットを作成するスタートメニュー フォルダを選んで下さい。			
このブログラムのショートカットを作成したいスタートメニュー フォルダを選択してび 新しいフォルダに名前をつけることもできます。	ごさし しょま	た、作成	する
TC server			
Accessibility			^
Administrative Tools			
Games			
Lhaplus			
Maintenance PostgreSQL 9.1 (x86)			
Quectel Samsung			~
□ ショートカットを作成しない			
Nullsoft Install System v3.0			
< 戻る(B) インストー	μ I	キャン	セル

インストールが完了したら、「閉じる(C)」をクリックして、画面を閉じてください。

🥥 TC server セットアップ		-	
インストールの完了 インストールに成功しました。			
完了			
詳細を表示(D)			
Nullsoft Install System v3.0		88	
	< 戻の(B)	Fillo(U)	キャノゼル



ソフトを立ち上げるには, デスクトップアイコンの

をダブルクリックして下さい。

あるいは Windows の"Start" → "Program" → ""TC Server" → "TC Server"で立ち上げてください。

B アンインストール

ソフトをアンインストールするときには、Windows の

"Start" → "Program" → "TC Server" → "Uninstall"をクリックし、アンインストールしてください。



TC サーバー設定

A ログイン

TC Server(TC サーバー)を起動して、ローカル接続を選択し、ユーザー名、パスワードを入力してください。 (デフォルトは"admin"です。)



B アイコン説明



C 各種設定

i TracerCam 登録



■ を押して、設定メニューを表示します。

「カメラ設定」で「登録」を選択します。





をクリックすると、"New Add Camera"の欄に登録できる TracerCam が表示されます。

登録する TracerCam のチャンネルを選択します。



をクリックすると、"Camera List"に TracerCam が登録されます。





をクリックすると、登録した TracerCam が「Camera List」に保存されます。



をクリックし、「Camera List」に保存された TracerCam を更新して下さい。

接続されると、「Camera List」の Status 欄が Connected に変わります。

TracerCam の再生暗証番号をリセットするには、「Camera List」の変更したい TracerCam をクリックし、 「pin code リセット」ボタンをクリックします。

ピンコードはデフォルト値 "0000"にリセットされます



ii RFID 設定(TCS-01R/F モデルのみ)



を押して、設定メニューを表示します。

「カメラ設定」で「RFID 設定」を選択します。

TCS-01R/F モデルには、5 枚の RFID タグが同梱されています。

TC サーバーで RFID タグを TracerCam に登録すると、登録した RFID タグが RFID リストに追加されます。 RFID リストに追加された RFID タグは、名前を変更することができます。



変更後

をクリックしてください。



iii TracerCam



を押して、設定メニューを表示します。

「カメラ設定」で「TracerCam」を選択します。



下記を参考に、必要事項を入力し、"Generate QR code"をクリックしてください。

- a. TC server IP address or DDNS
- b. TracerCam Name
- c. Wi-Fi SSID and password
- d. APN (LTE バージョンに必要)
- e. User Name & Password
- f. Authentication
- g. Pin code
- h. Time zone
- i. Date & Time

"Generate QR code"を クリック後、QR コードが作成されます。



QR コード表示後、TracerCam の WI-FI モードを「設定モード」へ変更し、表示された QR コードを読み込んでください 読込に成功すると TC のスクリーン上に「Set success」の表示が出てきます。TC のネットワーク設定は終了です。

iv 録画保存先設定



■ を押して、設定メニューを表示します。

「カメラ設定」で「ディスク」を選択します。

録画ファイルの保存先を変更することができます。「追加(道)」をクリックすると保存先を選択ができます。 「削除(道)」をクリックすると選択した保存先を削除します。

保存先リストに複数の保存先が登録されている場合は、リストの一番上にある保存先から保存していきます。 「削除録画ファイル」クリックすると、録画データの削除を行います。

録画ファイルの保存日数を保存先の容量内で、設定することが可能です。Keep video 欄に、保存先の容量内に保存可能な日数(数字のみ)を入力します。

例えば3と入力すれば、TCサーバーは3日間のデータのみを保存し、その後は上書き保存します。


D モニター設定

「表示」をクリックし、マルチモニター設定ページに入ります。「ライブ」、「再生」、「マップ」、「イベント」、「設定」それぞれの映像の出力先を設定します。

例えば「**ライブ」**の欄に表示するモニターを選択します。

「2」を選択すると、PCに接続されている、2番目に指定されたモニターに表示されます。

TC Server		V						- ×
 ■ 目 カメラ設定 	ライブモニタ	1	•					
■ <u>○</u> ユーザー管理 ◎ 設定	再生	1	•		イベント	1	•	
	マップ	1	•		設定	1	•	
	-OSD表示		文字サイズ:]				
	 🖙 チャンネル名称 🛛 💆	イベント受信	3~					
							\bigcirc	

画面表示項目(OSD)

設定後

画面に表示される項目を設定します。

「有効にする」にチェックを入れ、「時間」,「チャンネル名」,「イベント通知」の表示したい項目にチェックを入れます。 「有効にする」のチェックを外すと、全ての項目のチェックが外れます。

表示文字の文字サイズは、「最大」、「大」、「標準」、「小」、「最小」より選択できます。



をクリックしてください。

「OSD表示 ✓ 有効にする]			
☑ 時間		文字サイズ:				
☑ チャンネル名称	☑ イベント受信	3				
					\bigcirc	

E Eマップ

i アラームの設定

アラーム設定をする事により、取り込んだマップと連動させ、読み込んだ RFID タグの位置を通知する事が可能です。 (※01R/01F モデルのみ RFID 機能が使用可能です。RFID の使用方法については「RFID 機能」のページを参考ください)

☑ アラーム	
アラームの持続時間	10
「アラームレベルの設定 ――	
· <u>`</u>	iii 10 🕂
<u>``</u> 20 ÷	<u>™</u> 60 ÷

「アラーム」にチェックを入れて、有効になります。

「アラームの接続時間」で RFID タグを読み込んだ時の点滅秒数を設定します。

「アラームレベルの設定」はタグを読み込んだ回数で色が変化します。上記の画像を例にすると1回~9回読み込み時はグレー点滅、10回~19回読み込み時は黄色で点滅します。

ii マップ登録手順

Eマップ横の+ボタンをクリックし、マップ設定を開き、「増加」を選択します。

地図ファイルパス(道)横の「New」をクリックします。





取り込みたい地図の画像(BMP, JPG, GIF, PNG)を選択後、「開く」をクリックし地図ノード名に名前を入力し、「OK」を押します。





OK をクリック後、マップの一覧に作成した地図名が記載されているか確認してください。



iii マップへ RFID アイコンを登録方法

「マップ」横の+ボタンをクリックし、先ほど登録したマップ名をクリックすると、登録したマップの画像が 表示されますので、画面赤枠のアイコンをマップ内にドラッグ&ドロップする。



ID 横の▼をクリックし、登録したい RFID の ID 番号を選択して、OK をクリックします。



F ユーザー管理

i 管理者とユーザーグループの管理

「ユーザー管理」をクリックし、設定画面を表示します。 グループリスト(左)と、ユーザーリスト(右)が表示されます。

Ţ₩ſ ۲C Serve グループリスト ユーザーリスト ■ ■ カメラ設定 🐼 表示 ■ グループリスト ■ ユーザーリスト 🛯 🐼 E-マップ ■ 管理者 admin 🔹 🛆 ユーザー管理 admin 🚱 設定 ゲストグループ

枠内の「グループリスト」をクリックし、リストにグループの追加、削除を行います。









削除したいグループ名を「グループリスト」から選択し、「グループリスト」の左上にある**した**をクリックすると、 削除ができます。

グループにユーザーを追加、削除、追加

ユーザーを追加したいグループを「グループリスト」から選択してください。



「ユーザーリスト」の右上にあるをクリックするとユーザーの追加が出来ます。

ユーザー名、パスワードを入力して「OK」をクリックすると、選択したグループにユーザーが登録されます。

🔜 ユーサー)追加		\times
ユーザー名		
パスワード		
バルワード確認		
	ОК	



削除したいユーザーが登録されているグループを「グループリスト」から選択すると、そのグループのユーザーが 「ユーザーリスト」に表示されます。

削除したいユーザーを、「ユーザーリスト」から選択して、「ユーザーリスト」の右上にある をクリックすると、 ユーザーの削除ができます。

が代 <i>TC Server</i>		い」 グループリ:	スト	ユーザー	・リスト		- ×
図 初 7 00 C 図 表示 ■ [■] [□] ユーザー管 図 設定	Ē	■ グループリスト ■ 管理者 		■ ユーザーリ admin ×	スト		
		ユーザー名 1420-15					
		パルワード確認					
			ОК				
< >>						\bigcirc	



保存が完了したらウィンドウを閉じて、ユーザー管理を終了してください。

「ユーザーリスト」の「admin」アカウントを右クリックし、 「Edit Password」を選択して ユーザー名とパスワードを変更します。

グループリスト	ユーザーリスト	
■ <mark>グループリスト</mark> ■管理者 ■admin ■ゲストグループ	■ユーザーリスト Ladr Edit Password	

Edit Password 画面が表示されます。

新しいユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をクリックしてください。

グループリスト	ユーザーリスト	
 ■ グループリスト ■ 管理者 admin ゲストグループ Edit Password ユーザー名 admin パスワード パルワード確認 OK 	■ユーザーリスト admin	

G その他の設定

- i. 有効期限:TC サーバー有効期限 ※1ch 用は非表示です
- ii. TC サーバーバージョン表示: TC サーバーの現在のバージョン
- iii. 言語選択: English / Japanese(英語/日本語)
- iv. TC サーバーの設定の保存/回復:設定した項目を保存(Backup)、保存(Backup)した最新の設定に戻す(Restore)
- v. Remote TC Server ポート設定: デフォルトポートは"5566"
- vi. TC Server ポート設定: デフォルトポートは "27183"



/ をクリックし、設定を保存してください。

22. 22.					- ×
TC Server					
登録		バージョン	TCserver_V1.3.22	.0_TC_server	
RFID設定 TracerCar					
ディスク 一 愛表示		言語	日本語		
■ @ E-マップ		TC Server 設定	r ♥1 Backup) Restore	
■ 🖾 ユーサー管理 🔮 <mark>設定</mark>	Demote TC S	enver 北-ト設宁	5566		
	Remote TC Ser	ver データベースポ	5,000	Set	
			5432		
	TC S	Serverポート設定	27183	Set	
		UID QRCode	🕅 Scan ME		
ŀ					
				(,	
<					







コントロールパネル

コントロールパネルは、ライブ画面の右側にあります。



をクリックすると、スナップショット画像がポップアップ表示されます。

「Save」をクリックすると、保存先の指定画面が表示されますので、指定して保存してください。 「Editor」をクリックすると、JPEG ファイルとして保存する前に、イメージ編集ができます。





デジタルズームをしたいチャンネルを選択し、 をクリックすると、デジタルズーム機能が有効になります。 チャンネル画像内をドラッグすると、赤枠が表示され、赤枠でデジタルズーム領域を指定してください。 元に戻すには、マウスの右ボタンをクリックします。



W 地図: をクリックすると、 Google Map が表示されます。TracerCam が GPS 信号を受信している場合は Google マップに TracerCam のアイコンと軌跡が表示されます。

※GPS 電波状況や受信状況により位置情報が表示できない、誤差が生じる場合がございます。







TracerCam ステータス

TracerCam のステータスが画面下部に表示されます。 ステータスの表示は、下記の通りとなります。 LTE(TCS-01L/F モデルのみ), WiFi, GPS, Battery, SD Card

WiFi

4G	WIFI	GPS	Battery	SD Card SD 0.0/14.8 G
LTE				

4G	WIFI	GPS	Battery	SD Card
lto.		Q		SD 0.7/29.7 G

右下に Cのアイコンが表示されている時は、TC Server(TC サーバー)に映像が録画されています。



緊急事態発生時に TracerCam の「Buzzer」ボタンを押すと、TC Server(TC サーバー)の 該当チャンネルの画面枠が黄色く点滅し、画面右下にパトランプのアイコンが出現します。

マップ表示

をクリックすると、「地図」と「Gマップ」のアイコンがが表示されます。「地図」をクリックすると、P40の手順で取込んだ地図が表示されます。「Gマップ」をクリックすると、Googleマップが表示されます。Googleマップを選択するとTCがGPSを受信している場合、現在置にアイコンが出現します。

※GPS 電波状況により位置情報が表示できない、誤差が生じる場合が御座います。



ビデオのバックアップと再生

バックアップ

充電台と TC Server(TC サーバー)をインストールした PC を USB ケーブルで接続します。



TracerCam を充電台に置くと、自動的に本体の SD カードに録画された映像ファイルを TC Server(TC サーバー)に転送します。 ※この際、TC Server(TC サーバー)の再生画面を開いた状態ですと、HDD 内の録画データを TC Server(TC サーバー)が常に読み込んでいる状態の為、SD カードからの転送が行われません。



転送中は TracerCam 本体画面が

の様に表示されます。

*初期設定は、PC内に同内容のライブ録画映像ファイルが有る場合は、転送されたファイルに上書きされます。

バックアップ状態の確認



を押して、設定メニューを表示します。

「カメラ設定」を選択してください。

カメラリストが表示され、バックアップの状態を確認できます。

Camera	Li	st			
バックアップ状態	Enable	Channel	Status	Camera Name	MAC
-	\checkmark		Disconnected	TracerCam	00:0F:0D
-	Image: A start of the start	2	Disconnected	TracerCam	00:00:23:
Download:50.00%	V	3	Disconnected	TraceCam	00:0F:0D

*3G/LTE 通信中に本体を充電台に置き、バックアップモードにすると通信機能が停止致します。 充電台から本体を分離させると、通信機能は自動で回復します(TCS-01L/F モデルのみ) WI-FI 接続時は通信を継続しますので、必要に応じて通信機能の ON/OFF をしてください





をクリックすると、ビデオ再生モードに入ります。

再生できる録画ファイルのデータが、画面下にチャンネルごとに黄色いバーで表示されます。 再生したい時刻に、赤い垂直線をドラッグして合わせてください。

再生パネルの再生ボタンをクリックすると、再生が始まります。



ビデオ再生モード中、再生パネルで下記操作ができます。

再生、巻戻し,早送り,一時停止,コマ送り



ビデオ再生モード操作ボタン

コントロールパネルの操作ボタンで下記操作ができます。

全画面、AVI 保存、JPEG 保存(スナップショット)、EPTZ 有効/無効、地図





をクリックすると全画面表示になります。全画面表示を終了したい場合、 キーボードの「Esc」を押してください。



アイコンをクリックして、AVI保存を行いたいチャネルの映像画面をクリックしてください。

クリックした映像画面にチェックが入ります。

AVI 保存を行う場合は、○を選択してください。

Backup Window がポップアップ表示されますので、バックアップしたい Start Time(始点) と End Time(終点) を 選択してください.

「Mode」からバックアップ形式を選択し、「Save Directory」から保存先を選択してください。

「TimeStamp」にチェックを入れると、バックアップファイルにタイムスタンプが表示、「Sound」にチェックを入れると バックアップファイルに音声が出力されます(TC本体で音声を ON にしている必要があります)

「Start」をクリックすると、保存が開始されます。

🔠 Backup	
Channel	Start Time year / month / day hour : min : sec 2018 3 18 19 39 0 • End Time month / day hour : min : sec 0 • • • • 2018 3 18 19 39 • • • • • Save Directory •



JPEG保存をするチャンネルを選択してください。選択されたチャンネルが赤枠で囲われます。

■ をクリックすると、スナップショット画像がポップアップ表示されます。

「Save」をクリックすると、保存先の指定画面が表示されますので、指定して保存してください。 「Editor」をクリックすると、JPEG ファイルとして保存する前に、イメージ編集ができます。



EPTZ (デジタルズーム):

デジタルズームをしたいチャンネルを選択し、 をクリックすると、デジタルズーム機能が有効になります。 チャンネル画像内をドラッグすると、赤枠が表示され、赤枠でデジタルズーム領域を指定してください。 元に戻すには、マウスの右ボタンをクリックします。





Note: working the second state of the second state of

Google マップに TracerCam のアイコンと軌跡が表示されます。

※GPS 電波状況により位置情報が表示できない、誤差が生じる場合が御座います。







イベントログ



をクリックしてイベントログモードに入ります。このボタンをクリックすると、ソフトウェアシステムログ、

TracerCam イベントと RFID イベントが表示されます。

	デバイス名	チャンネル	CMSイベント受信時間	カメライベント時間	イベント説明	1/01	= -/-	ステトログー例	
Þ.	TCS	0	2018/04/2	2018/04/2	DeviceCha	Device			
	Syst		2018/04/2	2018/04/2	CMS_Open	LocalSystem			
	Syst	1	2018/04/2	2018/04/2	CMS_Close	LocalSystem			
	TCS	0	2018/04/2	2018/04/2	DeviceCha	Device			
	Syst	1	2018/04/2	2018/04/2	CMS_Open	LocalSystem			
	Syst		2018/04/2	2018/04/2	CMS_Close	LocalSystem			
	TCS	0	2018/04/2	2018/04/2	DeviceCha	Device			
	Syst		2018/04/2	2018/04/2	CMS_Open	LocalSystem			
	Syst	1	2018/04/2	2018/04/2	CMS_Close	LocalSystem			
	TCS		2018/04/2	2018/04/2	DeviceCha	Device			
	TCS	1	2018/04/2	2018/04/2	DeviceCha	Device			
	TCS	1	2018/04/2	2018/04/2	DeviceCha	Device			
	TCS	0	2018/04/2	2018/04/2	DeviceCha	Device		۵	

最新のイベントログを表示するには、ページの右下にある をクリックします。

イベントログモードを終了するには、

RFID 機能(オプション)

RFID 機能

あらかじめ登録した RFID タグを、TracerCam でスキャンする事で、TC Server(TC サーバー)に

イベントログの送信、マップを取り込み連動させることにより、マップ上での通知をする事が出来ます。

RFID 登録

本体メニュー内の「RFID タグを追加する」を選択すると、TracerCam からビープ音が1度鳴ります。("ピッ") 本体の RFID アンテナ部分で追加したい RFID タグをスキャンすると、TracerCam に追加され

ビープ音が3度鳴ります。("ピッピピ")

※RFID タグは最大 100 枚まで登録できます。

RFID 使用

1秒間 RFID ボタンを長押しすると、ビープ音が1度鳴ります。("ピッ")

その時に、本体の RFID アンテナ部分で RFID タグをスキャンすると、ビープ音が 3 度鳴ります。("ピッピピ")





「シンション」 をクリックして イベントログモードに入ります。 RFID タグがスキャンされた後、RFID イベントログがログリス トに表示されます。

	デバイス名	チャンネル	CMSイベント受信時間	カメライベント時間	イベント説明	1/21- ^
۶	VMS	1	2017/10/31 12:	2017/10/31 12:	RFID	(6341079)6341
	VMS	1	2017/10/31 12:	2017/10/31 12:	RFID	(6341079)6341
	VMS	1	2017/10/31 12:	2017/10/31 12:	RFID	(6341079)6341
	VMS	1	2017/10/31 12:	2017/10/31 12:	RFID	(6315423)6315
	VMS	1	2017/10/31 12:	2017/10/31 12:	RFID	(6315423)6315
	VMS	1	2017/10/31 12:	2017/10/31 12:	RFID	(6315423)6315
	VMS	1	2017/10/31 12:	2017/10/31 12:	RFID	(6315423)6315
	VMS	1	2017/10/31 12:	2017/10/31 12:	RFID	(6315423)6315

遠隔監視

TC Server(TC サーバー)遠隔監視機能の紹介

TC サーバーを起動し、ログインページで「リモート(遠隔)」を選択します。

Server IP、User Name、および Password を入力します。

「Login」をクリックして、TC サーバーの遠隔監視ができます。

*TC サーバーの遠隔監視は、ライブビュー機能のみとなります。



※リモート接続には TC remote をインストールする必要があります。



TracerCam APP ダウンロード用 QR コード



上記 QR コードより、TracerCam APP のダウンロードサイトにアクセスし、TracerCam APP をダウンロードしてください。 TracerCam APP を使ってスマートフォンから TracerCam WiFi / APN / 日付等の設定ができます。

TC Server(TC サーバー)との接続

TC サーバーにログインするには、「TC Server」をクリックし、TC サーバー名、IP アドレス、ポート、ユーザー名、 パスワードを入力します。

TC サーバーとの接続をテストするには "テスト"をクリックし、テスト完了後、 "保存"をクリックして設定を保存します。



TracerCam APP(スマートフォンアプリ)に TC サーバーを登録すると、リストにサーバーが追加されます。 リストにある、目的の TC サーバーを選択すると、 そのサーバーに接続された TracerCam のライブビューが見られます。





Time Search を選択すると、再生の開始時間を指定します。



TracerCam ネットワーク設定

TracerCam APP (スマートフォンアプリ)を使用して TracerCam WiFi / APN / 日付等の設定をします。



タップし、下記を入力してください。

a. TC server IP アドレス、または DDNS アドレス

TracerCam APP (スマートフォンアプリ)を開き

- **b.** TC server $\# \Vdash$
- c. TracerCam 名
- **d.** WiFi SSID と パスワード
- e. タイムゾーン
- **f.** 日付
- **g.** 時刻

APN 情報(TCS-01L/F モデルには APN が必要)

h. APN

i.	ユーザー名	※APN=アクセスポイントネームの略。
j.	パスワード	携帯電話の回線を使ってデータ通信を行う機器において インターネットの様なネットワークへ接続する際、必要となる設定

- **k.** 認証方式
- Ⅰ. PIN コード

入力後"QR CODE を生成する"を押してください。QR コードが表示されるので、TracerCam のを設定モードへ変更し、QR コードを読み取ってください。





読込終了後、「Set success」の表示がでると設定完了です。
TracerCam リカバリーパック

TracerCam リカバリーパックの紹介

TracerCam が正常に起動できない場合、リカバリーパックを使用することにより TracerCam を リカバリーする事ができます。

*リカバリー後、TracerCam は初期化されます。

TracerCam リカバリーパックの使い方

SD カードをコンピュータに挿入します。リカバリーパックの圧縮ファイルをダウンロードして SD カード内にリカバリーパックの圧縮ファイルに転送します。 TracerCam 本体にリカバリーパックをダウンロードした SD カードを挿入します。 TracerCam の "Power"と "OK"ボタンを長押しすると、リカバリーが始まり TracerCam の操作ボタンバックライトが点滅します。 リカバリーが完了すると自動的に TracerCam がリブートしますので、数分間お待ちください。 ファームウェアアップグレードが必要な場合は、アップグレードをお願いします。

