

【簡易マニュアル】


Wisenet Viewer レコーダーの名称変更方法

作成日：2026年3月19日

 兼松サステック株式会社

名称変更方法①

①  アイコンのボタンをクリックして設定画面に移動後、「デバイスリスト」を選択します。



WISENET

ボタンをクリックします。

設定

WISENET Viewer 設定

デバイス

ユーザー

イベント

ログ

システム

デバイスリスト

DDNS及びP2P登録

デバイス追加

ユーザー追加

ユーザーグループ追加

イベントルール追加

2026/02/17 00:00

2026/02/17 08:00

2026/02/17 16:00

01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

名称変更方法②

②名称を変更したいレコーダーまたはカメラチャンネルを選択します。

The screenshot displays the WISENET interface. On the left, a sidebar menu shows the navigation structure under 'リソース' (Resources) and 'レイアウト / シーンズ' (Layout / Scenes). The main area is divided into a settings sidebar and a main configuration panel. The 'デバイスリスト' (Device List) sidebar is highlighted with a red box, showing a tree view where 'ルート' (Root) is expanded to show 'XRN-420S (192.168.100.45)', which is further expanded to show channels 'CAM 01' through 'CAM 04'. The main configuration panel shows details for the selected device, including its name 'XRN-420S', GUID, model, version, MAC address, and network settings. A '適用' (Apply) button is visible at the bottom of the configuration panel. The bottom of the interface features a playback timeline with a time scale from 01:00 to 23:00 and playback controls.

名称変更方法③

③レコーダーの名称を変更したい場合は、「デバイス名」を任意のものに変更後、「適用」をクリックします。

デバイス名の項目をクリックすることでレコーダーの名称を任意のものに変更できます。

名称変更後、適用をクリックすることで設定が反映されます。

名称変更方法④

④カメラの名称を変更したい場合は、「チャンネル名」を任意のものに変更後、「適用」をクリックします。


The screenshot shows the WISENET interface with the 'デバイスリスト' (Device List) window open. The 'チャンネル名' (Channel Name) is set to '屋外' (Outdoor). The '適用' (Apply) button is highlighted with a red box. A text box explains that clicking the channel name allows for name changes. Another text box explains that clicking '適用' reflects the settings. A note at the bottom states that after the name change, cameras are displayed in alphabetical order.

チャンネル名の項目をクリックすることでカメラの名称を任意のものに変更できます。

名称変更後、適用をクリックすることで設定が反映されます。

注)カメラ名称変更後は、名前順に表示されます


名称変更方法⑤

⑤ルート内のグループ名称を変更したい場合は、該当のグループ名を左クリック後、 ボタンをクリックします。



名称変更方法⑥

⑥「名前」を任意の名称に変更後、OKをクリックすることで設定が反映されます。



名称変更方法⑦

⑦設定変更後、赤枠の箇所の名称が変更されているかご確認ください。





<https://cctv.ksustech.co.jp>

●簡易マニュアルはこちら



●FAQはこちら



操作のお問い合わせはこちら

KSUサポートコールセンター

☎ **0120-275-072**

24時間365日受付

※一部のIP電話からは繋がりませんのでご注意ください。

〈主な対応可能なお問い合わせ〉

- ・ ライブ映像及び検索方法
- ・ 録画映像のバックアップ方法
- ・ 起動・シャットダウン方法