

【簡易マニュアル】

XRNシリーズ ダイナミックレイアウト作成方法

作成日：2024/9/13




 兼松サステック株式会社

はじめに

- 本ガイドはXRN-1620SB1(v5.34.10)での手順をベースに作成しています。
- 型式やファームウェアによって、手順が若干異なる場合がございます。
- 対象機種：XRN-820S/1620SB1/3210RB2/3220RB2/6410DB4/6420DB4、HRX-435L/1634/1635



ダイナミックレイアウト作成手順例

- 4分割画面をベースにして、複雑な分割画面を作成します。
- 本マニュアルでは、右図のようなイメージの分割画面の作成手順を解説しています。



ダイナミックレイアウト作成手順①


- 左側のメニュー画面から、レイアウトタブの **+** ボタンを押して、レイアウトを新規で作成し、4分割画面を作成して下さい。



レイアウト **+** 設定 削除 戻る


16s + ボタンをクリック

4分割 (1-4)




ダイナミックレイアウト作成手順②


- 4分割画面の右上の映像タイルを右にドラッグ・配置します。



1枠右へ




さらに1枠右へ




ダイナミックレイアウト作成手順③

- この状態からさらに、左下とその隣のタイルを右にドラッグ・配置します




ダイナミックレイアウト作成手順④

- 左上の映像タイルの右辺にカーソルを合わせて“⇄”に変わったら、右へドラッグします。







ダイナミックレイアウト作成手順⑤

- 左上の映像タイルの下辺にカーソルを合わせて“⇕”に変わったら、下へドラッグします。



ダイナミックレイアウト作成手順⑥

- 左側のメニューリストから、レイアウトタブの  ボタンを押して、変更したレイアウトを保存して下さい。



OKをクリック



<https://cctv.ksustech.co.jp>

●簡易マニュアルはこちら



●FAQはこちら



操作のお問い合わせはこちら

KSUサポートコールセンター

 **0120-275-072**

24時間365日受付

※一部のIP電話からは繋がりませんのでご注意ください。

〈主な対応可能なお問い合わせ〉

・ライブ映像及び検索方法

・録画映像のバックアップ方法

・起動・シャットダウン方法