

# 【簡易マニュアル】

---

## Wisenet Viewer レイアウト シーケンス設定方法

作成日：2023年8月21日

 兼松サステック株式会社

# レイアウトシーケンス設定方法①

- ①レイアウトツリーから「シーケンス」を右クリック→「新しいシーケンス」をクリックして「シーケンス編集」画面を出します。
- ②「名前」を入力し、表示するレイアウト、順番、それぞれのレイアウトの表示時間を選択し、「OK」をクリックします。

The screenshot illustrates the two-step process of creating a layout sequence in the WISENET software. Step 1 shows the user navigating through the 'Layout' menu to select 'Sequence'. Step 2 shows the 'Sequence Edit' dialog box where the user can name the sequence, choose which layouts to include, and set their display durations. A legend at the bottom explains the controls for adding, deleting, and reordering layouts, and notes the 5-60 second duration range.

レイアウト選択	間隔
Layout#1	5 秒(5-60)
Layout#2	5 秒(5-60)
Layout#3	5 秒(5-60)

①

②

レイアウト

レイアウト

- レイアウト
- Layout#1
- Layout#2
- Layout#3
- シーケンス

新しいシーケンス

すべて開く

すべて閉じる

名前 レイアウトシーケンス

レイアウト選択

間隔

Layout#1 5 秒(5-60)

Layout#2 5 秒(5-60)

Layout#3 5 秒(5-60)

OK キャンセル


+ でレイアウトを追加  
- でレイアウトを削除

☑ ☒ で順番入れ替え

※各レイアウト表示時間の設定範囲は5～60秒

## レイアウトシーケンス設定方法②

- ③レイアウトツリーにレイアウトシーケンスが追加されます。
- ④レイアウトシーケンスの名前をダブルクリックします。※新しいタブが開かれ、シーケンス表示を開始します。





<https://cctv.ksustech.co.jp>

●簡易マニュアルはこちら



●FAQはこちら



操作のお問い合わせはこちら

KSUサポートコールセンター

☎ **0120-275-072**

**24時間365日受付**

※一部のIP電話からは繋がりませんのでご注意ください。

〈主な対応可能なお問い合わせ〉

- ・ ライブ映像及び検索方法
- ・ 録画映像のバックアップ方法
- ・ 起動・シャットダウン方法