

【簡易マニュアル】

SPE-420 レコーダーへの登録手順

作成日：2023年8月10日
更新日：2023年8月21日

自動検索登録方法①

1. 「設定」ボタン→設定画面を開きます



2. カメラ→チャンネル設定→「自動検索」をクリックします



自動検索登録方法②

3. 自動検索画面にて、更新をクリックします



4. 検索されたカメラの中から、該当のSPE-420をチェックして、「登録」をクリックします。



自動検索では、通常SPE-420に接続されたアナログカメラのCH番号も表示されます。

注意：「状態」欄が「認証失敗」の場合

自動検索では、SPE-420のチャンネル4つ全ては表示されず、SPE-420として1つだけが検索される場合があります。その場合は、まずSPE-420単体で登録した後に、「カメラ設定」から手動でカメラパスワードを再設定し、マルチチャンネルカメラの設定に変更します。
⇒手動登録方法の頁を併せてご参照ください。

自動検索登録方法③

5. 自動検索画面右側の「チャンネル設定」に、4にてチェックしたSPE-420各チャンネルが追加されたことを確認して、右下の「登録」をクリックして登録を完了します。

自動検索

チャンネル設定

チャンネル数: 30 / 検索カメラ数: 38

IPv4 IPv6 更新

登録されたカメラ

CH	モデル	IPアドレス	MACアドレス
<input type="checkbox"/> 27	SPE-420(CH1)	192.168.100.27	E4:30:22:49:4C:CE
<input type="checkbox"/> 28	SPE-420(CH2)	192.168.100.27	E4:30:22:49:4C:CE
<input type="checkbox"/> 29	SPE-420(CH3)	192.168.100.27	E4:30:22:49:4C:CE
<input type="checkbox"/> 30	SPE-420(CH4)	192.168.100.27	E4:30:22:49:4C:CE
<input type="checkbox"/> 31			
<input type="checkbox"/> 32			

SPE-420の各チャンネルが登録されたかを確認します

登録 > < 削除

IP変更

登録 キャンセル

6. ライブ画面で登録したSPE-420のチャンネルが表示されたことを確認します。

手動登録方法

※VPNネットワーク上で、異なるセグメントのSPE-420を登録する等のほか、自動検索ができず、手動登録する場合は、以下のように設定します

カメラ修正

CH CH 27

プロトコル Wisenet ONVIF RTSP

モデル Wisenet Multi-Channel

アドレスタイプ 静的(IPv4)

IPアドレス 192 168 100 27

ポート 4520 (最大65535)

HTTP 80 (最大65535) TLS

チャンネル 1 (1 ~ Max)

ID admin

パスワード ●●●●●●●●●●

詳細設定 ▼

適用 キャンセル

- 1、「設定」→「カメラ」→「チャンネル設定」→「編集」の順にクリックして、「カメラ修正」画面を出します。
- 2、IPアドレスやポート、ID、パスワードは通常のネットワークと同じように設定します。
- 3、**「モデル」**欄を、Wisenet Multi-Channel にします。
- 4、**「チャンネル」**欄でSPE-420のアナログチャンネル番号を指定します。

1 : SPE-420 CH1
2 : SPE-420 CH2
3 : SPE-420 CH3
4 : SPE-420 CH4

◎自動検索にて、SPE-420としてカメラ1つしか検索できない場合にも、この手動登録手順を参考に、修正、登録をお試し下さい。



<https://cctv.ksustech.co.jp>

●簡易マニュアルはこちら



●FAQはこちら



操作のお問い合わせはこちら

KSUサポートコールセンター

 **0120-275-072**

24時間365日受付

※一部のIP電話からは繋がりませんのでご注意ください。

〈主な対応可能なお問い合わせ〉

- ・ ライブ映像及び検索方法
- ・ 録画映像のバックアップ方法
- ・ 起動・シャットダウン方法